

ClearPerf®: -Abschirmelemente /-Stellwände

Verpackung - Transport - Montage - Pflege

Schutzfolie:

Die Schutzfolien auf den transparenten Akustikplatten sollten erst kurz vor der Montage, noch besser erst nach der Reinigung des Objektes (Feinstaub), abgenommen werden.

Montage der Winkelfüsse oder Blendenhalter:

Bei der Befestigung der Winkelfüsse an den Wabenplatten genügt es, wenn die Verbindungsschrauben nur leicht angezogen werden.

Reinigung:

In die 0,3mm grossen Löcher kann im hängenden Zustand kein Staub gelangen. Durch die Schallausbreitung entsteht Luftdruck, der dafür sorgt dass die Löcher geöffnet bleiben.

Den an den Platten haftenden Feinstaub können Sie mit einem antistatischen Mikrofaserwischer entfernen oder mit einem feuchten Hirschleder abwischen.

Bitte beachten:

Bitte beachten Sie die Reinigungshinweise: Papier oder normale Tücher können die Oberfläche zerkratzen. Das Reinigen mit Druck kann die Oberfläche beschädigen.